



1 - appuyer env. 1 seconde sur le bouton Bluetooth situé sur le moteur (ou sur le module-récepteur Bluetooth).

2 - puis de suite appuyer env. 3 secondes sur les 2 touches supérieures de la télécommande.



Répéter cette opération avec le 2nd moteur pour qu'il fonctionne en parallèle grâce à une seule télécommande.